

Montage- und Bedienungsanleitung

575-806-3000/6200

LED-Scheinwerfer mit Befestigungsbügel

Sicherheitshinweise zu Betrieb und Montage von Leuchten

- Der Anschluss der Leuchte darf nur vom Elektriker durchgeführt werden.
- Bei der Montage sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Die Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet: VDE 0711.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch entbindet uns von Haftungsansprüchen.
- Alle Angaben auf der Leuchte sind zu beachten.
- Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete LED und blenden Sie keine anderen Personen damit.
- Die Leuchte erwärmt sich im Betrieb; nicht abdecken und vor Fremderwärmung schützen.
- Sind Leitungen an der Leuchte beschädigt, müssen diese sofort vom Netz getrennt werden.
- Beschädigte Leitungen sind sofort durch Originalleitungen vom Hersteller zu ersetzen.
- Abstand zur direkt angestrahlten Fläche min. 0,50m.
- Bei Flackern, Totalausfall oder stark abweichender Lichtfarbe ist die Leuchte sofort stromlos zu schalten.
- Leuchten mit beschädigter oder zerbrochener Schutzscheibe müssen sofort außer Betrieb gesetzt werden. Die LED sind gegen Verschmutzung und Berührung zu schützen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei abgeschalteter Leuchte durchführen.
- Die Leuchte, jedoch nicht die LED, kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Bei Veränderungen oder Modifikationen an der Leuchte erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.

Spezifikationen:

- Anschlussspannung: 85-264Vac 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: 56W
- Umgebungstemperatur: -20°C - +50°C
- Schutzgrad: IP65
- Schutzklasse: 

Hinweise zur Montage:

- Die Montagefläche muss stabil und tragfähig sein.
- Beim Bohren auf Leitungen und Rohre achten.
- Befestigen Sie die Leuchte mit geeignetem Montagematerial.
- Beim Anschluss sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Schließen Sie die Adern folgendermaßen an:

braun – L

blau – N

gr/ge – PE

Durch öffnen der Leuchte erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Assembly instruction and manual

575-806-3000/6200 LED-floodlight incl fixing bracket

Safety instructions for assembling and operating of luminaires

- The electrical connection must be arranged by an electrician.
- Local instructions have to be observed during installation.
- The lightings are ready for connection: VDE 0711.
- Improper use absolves us from liability claim.
- All information at the luminaire has to be considered.
- Do not look into the LED beam and do not dazzle other persons with it.
- During operation the luminaire grows warm; do not cover and protect it against external heating.
- When wires at the luminaire are damaged they have to be disconnected from supply immediately.
- Damaged wires have to be replaced by original wires from the manufacturer directly.
- Minimum distance to the illuminated area 0.50m.
- Immediately switch off when the light is flickering, the luminous color differs immense or there is a black out.
- Luminaires with damaged or broken protective glass have to be put out of action immediately. The LED has to be protected against dirt and touch.
- Execute maintenance and cleaning service only when the luminaire is switched off.
- The luminaire - but not the LED - can be cleaned with a soft wet cloth.
- Do not use any cleaning supplies or abrasives.
- Changes or modifications to the luminaire will void the warranty.

Specifikations:

- connection voltage: 85-264Vac 50-60Hz
- power consumption: 56W
- ambient temperature: -20°C - +50°C
- type of protection : IP65
- protection class: 

Assembly instructions:

- The mounting surface must be solid and sustainable.
- Take care of cables and pipes when drilling.
- Use suitable installation material when fastening the luminaire.
- At the connection are the local instructions should be paid.
- Connect the cable strands as follows:

brown	– L
blue	– N
green /yellow	– PE

Through opening the luminaire expires any warranty claim.